






Vilken bältestol ska användas när?

<p>Babyskydd Nyfödd upp till 13 kg</p> 	<p>Kombinerad bältestol och vagnsinsats Nyfödd upp till 13 kg</p> <p>PRISVÄRT KÖP</p> 	<p>Bakåtvända bältestolar Nyfödd upp till 18 kg</p> <p>Mest populära bilstolar</p> 	<p>Bältestol 4 till 12 år</p> 	<p>Utan bältestol Från ca 10–12 år</p> 
<p>Monteras med avsedd remanordning eller i ett ISOfix-system. – om du kör en nyare bil är den förmodligen försedd med ISOfix-system.</p>	<p>Aktiva föräldrar bör alltid välja kombosystemet – en smidig kombination med babyskydd och vagnsinsats i ett.</p>	<p>Barnet sitter säkrast bakåtvänd under en lång tid. Barnet sitter säkrast bakåtvänd under en lång tid. Enligt svenska säkerhetsrekommendationer ska barnet sitta bakåtvänt tills det är fyra eller fem år, eftersom detta ger barnet bäst skydd vid en eventuell kollision. Bakåtvända bältestolar är ofta enklare att montera än vändbara stolar.</p>	<p>Framåtvänd Från 4–5 års ålder kan du börja använda en framåtvänd bältestol. Om du har en vändbar stol vänder du den bara, men var noga med att montera den rätt – det görs inte som du är van vid sedan tidigare!</p>	<p>UTAN bältestol Enligt svensk lag får barn åka i bilen med vanligt bilbälte från det att de är 135 cm långa, men vi rekommenderar att du använder bältestol ännu längre. Om ditt barn växer snabbt, fortsätt använda bältestolen tills barnet har fyllt 10 år och är över 135 cm lång.</p>